

UET-610LR

UNIWERSALNY PILOT PROGRAMOWALNY

TV*VRC*KABEL/SATELITA
AUX for CD/LD/TAPE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I. Tryb Set-Up (programowanie)

- 1)Znajdź prawidłowy kod firmy/modelu w załączonym spisie kodów.
- 2)Trzymając naciśnięty przycisk SET wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować np.: TV1, VRC, AUX itd.
- 3)Dioda LED zaświeci się w tym momencie. Puść równocześnie oba przyciski.
- 4)Wprowadź trzycyfrowy kod urządzenia.
- 5)Jeżeli kod jest właściwy dioda automatycznie zgaśnie. Jeżeli natomiast kod jest niewłaściwy dioda mignie dwa razy i ponownie przejdzie do trybu Set-Up i będzie zapalona. Należy wtedy powrócić do podpunktu 4).
- 6)Sprawdź, czy przyciski w pilocie działają poprawnie. Jeżeli większość z przycisków działa niepoprawnie ponownie wykonaj procedurę 1)-4), aż do momentu, w którym wszystko działa poprawnie.

UWAGA: Jeżeli chcesz przerwać programowanie, (wyjść z trybu Set-Up) naciśnij przycisk urządzenia. Jeżeli przez 10 sekund nie naciśnięty zostanie żaden przycisk pilot automatycznie opuści tryb Set-Up.

II. Tryb Quick Search (szybkie wyszukiwanie)

Jeżeli nie można odnaleźć kodu firmy/modelu należy skorzystać z trybu szybkiego wyszukiwania aby znaleźć poprawny kod urządzenia. Domyślny kierunek poszukiwania kodu w trybie wyszukiwania to „do przodu”, jednak można zmienić kierunek wyszukiwania na przeciwny używając przycisku SET podczas wyszukiwania.

- 1)Włącz urządzenie, które chcesz kontrolować. Jeżeli jest to VCR musi mieć włożoną kasetę.
- 2)Trzymając naciśnięty przycisk SET wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować np.: TV1, VRC, AUX itd.
- 3)Dioda LED zaświeci się w tym momencie. Puść równocześnie oba przyciski.
- 4)Naciśnij ponownie przycisk SET. Teraz UET-610LR przeszedł do trybu szybkiego wyszukiwania a dioda LED zacznie migać.
- 5)Sprawdź czy urządzenie działa poprzez naciśnięcie przycisku POWER. Jeżeli działa przejdź do punktu 6), jeżeli nie ponownie wykonaj punkt 5).
- 6)Sprawdź czy inne przyciski takie jak CH+/-, VOL+/- również działają poprawnie
- 7)Jeżeli chcesz opuścić tryb szybkiego wyszukiwania naciśnij przycisk urządzenia a dioda LED zgaśnie.

III. Wyświetlanie trzycyfrowego kodu

Kod kontroli jest trzycyfrowym numerem. UET-610LR pozwala wyświetlić wszystkie trzy liczby.

- 1)Trzymając naciśnięty przycisk SET, naciśnij przyciski liczb, które chcesz wyświetlić, takie jak 1, 2, 3.
- 2)Puść przycisk SET

3)Policz ile razy mignie dioda LED. Ilość mignięć to żądana liczba. Jeżeli dioda LED nie mignie to oznacza liczbę 0.

IV. Tryb Nauki

Ustaw oba piloty główkami do siebie tak, aby przekaźniki LED były w odległości 2,5 – 5 cm.

1)Trzymając naciśnięty przycisk SET wybierz urządzenie, które chcesz kontrolować np.: TV1, VRC, AUX itd.

2)Dioda LED zaświeci się w tym momencie. Puść równocześnie oba przyciski.

3)Wprowadź kod 0 0 0.

4)Naciśnij przycisk POWER na UET-610LR.

5)Dioda LED zacznie migać.

6)Naciśnij przycisk POWER na drugim pilocie by dać sygnał do UET-610LR.

7)Jeżeli dioda LED mignie raz i pozostanie włączona, oznacza to że przycisk został poprawnie zaprogramowany.

8)Musisz powtórzyć tą procedurę dla każdego przycisku, który chcesz zaprogramować od innego pilota.

9)Jeżeli w UET-610LR dioda LED mignie 3 razy to przycisk nie został poprawnie zaprogramowany. Ponów próbę.

10) Jeżeli w UET-610LR dioda LED mignie 6 razy to oznacza, że nie ma już wolnych przycisków do zaprogramowania.

11)Jeżeli chcesz zresetować zaprogramowane wcześniej wszystkie przyciski naciśnij SET + TV1, VRC, AUX itd. I wprowadź kod 9 0 0.

V. Rejestrowanie Makr

Jeżeli chcesz zaprogramować stałą czynność którą wykonujesz np.: włączenie TV następnie włączenie VRC i uruchomienie go i ponowne przejście do TV powinieneś zarejestrować makro. W tym celu naciśnij SET + MAC1 lub MAC2 a następnie wprowadź wszystkie akcje które makro powinno wykonywać i zakończ rejestrowanie przyciskając MAC1 lub MAC2. W naszym przypadku wygląda to tak:

SET + MAC1 następnie TV,POWER,VRC,POWER,PLAY,TV i na końcu MAC1.

VI. Funkcja Ulubione Kanały

Jeżeli chcesz zapamiętać swoje ulubione kanały i poruszać się w ich obrębie np.: 02,38,45 powinieneś nacisnąć SET + FavCH następnie numer kanału i ponownie SET itd. Aż zaprogramujesz wszystkie ulubione kanały. Zakończ przyciskiem FavCH.

W naszym przypadku wygląda to tak:

SET + FavCH następnie 0,2,SET,3,8,SET,4,5 i zakończenie przyciskiem FavCH.

Kiedy chcesz przywołać zaprogramowane ulubione kanały po prostu przyciśnij przycisk FavCH.

Aby usunąć zaprogramowane ulubione kanały naciśnij SET + TV i kod 9 2 0.

UWAGA: Proszą nie naciskać żadnych przycisków podczas wymiany baterii w celu ominięcia utraty zaprogramowanych danych.