

## **Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego:**

### **Programowanie pilota**

1. Odnajdź właściwy kod na liście kodów.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski SET oraz np. TVTXT1, aż zapali się dioda świecąca.
3. Wprowadź 3-cyfrowy kod.
4. Naciśnij przycisk POWER.

**UWAGA:** Nie przekraczaj 10 sekund pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisków. Czasami odnaleziony kod nie realizuje wszystkich funkcji. Warto więc spróbować innych kodów dla danej marki lub wyszukiwać automatycznie.

### **Automatyczne wyszukiwanie kodów:**

Włącz urządzenie (TV, VCR, SAT, HI-FI).

Naciśnij jednocześnie przyciski SET oraz np. TVTXT1, aż zapali się dioda świecąca.

Naciśnij ponownie przycisk SET i zwolnij.

Naciskaj przycisk POWER do 400 razy by przeszukać wszystkie kody pilota.

Jeżeli sprzęt wyłączy się, puść przycisk POWER. Kod został odnaleziony.

5. By zatwierdzić naciśnij przycisk urządzenia TVTXT1, TVTXT2, VCR1, VCR2, SAT/CBL, CBL/SAT lub HIFI/CD/LD.

Czasami odnaleziony kod nie realizuje wszystkich funkcji. Warto więc spróbować innych kodów w wyszukiwaniu automatycznym.

Przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi urządzeniami na pilocie. Nacisnąć TVTXT1, TVTXT2, VCR1, VCR2, SAT/CBL, CBUSAT, HIFI/CD/LC i klawiatura pilota wykonuje funkcje dla danego urządzenia.

### **Odczytanie znalezionego automatycznego kodu:**

1. Naciśnij jednocześnie przyciski SET i .1", puść i policz liczbę mignięć diody - jest to pierwsza cyfra kodu.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski SET i .2\*, puść i policz liczbę mignięć diody - jest to druga cyfra kodu.
3. Naciśnij jednocześnie przyciski SET i .3", puść i policz liczbę mignięć diody - jest to trzecia cyfra kodu.